

ロールスクリーン & ブラインド 設置説明書

天井設置



①天井用ブラケットをネジで固定します。



②天井用ブラケットの裏側から固定します。



③トップカバーの表側を上を持ち上げてブラケットに固定します。



④以上で設置完了です。

壁設置



①固定したい場所に壁用L字ブラケットをネジで固定します。



②L字ブラケットに天井用ブラケットを結合します。




③裏側から固定し、表側を持ち上げて固定します。



④以上で設置完了です。

注意事項

調光ロールスクリーン




ロールスクリーンを巻く方向によって表と裏が反対になる場合があります。

* 対処方法

- 1) ロールスクリーンを下に回しきる。
- 2) もう一度ロールスクリーンを巻く。

ロールスクリーン



ロールスクリーンを巻く方向によって表と裏が反対になる場合があります。

* 対処方法

- 1) ロールスクリーンを下に回しきる。
- 2) もう一度ロールスクリーンを巻く。

※上記の写真は調光ロールスクリーンの設置の写真ですが他の商品も同じ方法で設置します。

設置用部品

※同梱された部品をご確認ください。(ネジはご選択の一種類のみ)



ブラケット
(天井用・壁用)

L字ブラケット
(壁用)

木材用ネジ

アルミ用ネジ

石膏用ネジ

コンクリート用

※子どもを事故から守るために、操作ひもはクリップ等を利用して子どもの手の届かない位置に固定しましょう！